

TwinBin

Control your inventory

Mild Steel Racking
Assembly Instructions



TABLE OF CONTENTS

EN

ENGLISH

Tools and Items Supplied	2.
TwinBin and Accessories	3.
Mild Steel Racking Assembly Instructions	4.
TwinBin Installation Instructions	5.
How the TwinBin Flag System Works	6.
Mild Steel Rack Weight Limitations	7.
TwinBin Weight Limitations	8.

FR

FRANÇAIS

Porte-bacs en Acier Doux	9.
TwinBin et accessoires	10.
Notice de montage des porte-bacs en acier doux	11.
Notice d'installation des TwinBin	12.
Fonctionnement du système TwinBin Flag	13.
Limites de poids des porte-bacs en acier doux	14.
Limites de Poids des TwinBin	15.

IT

ITALIANO

Assemblaggio Dello Scaffale in Acciaio Dolce	16.
TwinBin e accessori	17.
Istruzioni assemblaggio dello scaffale in acciaio dolce	18.
Istruzioni di installazione del TwinBin	19.
Come le TwinBin Flag System Works	20.
Restrizioni di Peso Dello Scaffale in Acciaio	21.
Limiti di Peso del TwinBin	22.

ES

ESPAÑOL

Herramientas y artículos suministrados	23.
TwinBin y accesorios	24.
Montaje del Bastidor de Acero Templado	25.
Instrucciones de instalación del TwinBin	26.
Cómo funciona el sistema TwinBin Flag	27.
Limitaciones de Peso del Bastidor de Acero Templado	28.
Limitaciones de Peso del TwinBin	29.

DE


DEUTSCHE

Mitgelieferte Werkzeuge und Artikel	30.
TwinBin und Zubehör	31.
Montageanleitung Baustahlgestell	32.
Montageanleitung TwinBin	33.
Funktionsweise des TwinBin Flag-Systems	34.
Gewichtsbeschränkung Baustahlgestell	35.
Gewichtsbeschränkung TwinBin	36.


MILD STEEL RACK



PARTS INCLUDED




2 x A-Plates



14 x Screws and Washers
(Attached to Rack Frame)




4 x Adjustable Feet
(Attached to A-Plates)




1 x Rack Frame


MAY INCLUDE



2 x Rack Handles




2 x Non-Locking
Castors (With Bolt
and Washer)




2 x Locking Castors
(With Bolt and
Washer)


TOOL LIST



1 x Phillips Head
Screwdriver



1 x 15mm T Handle
Socket Wrench



1 x 10mm Hex Key



Mini TwinBin



Single TwinBin



Double TwinBin



Triple TwinBin



Mini Locking
Bar



Single Locking
Bar



Double Locking
Bar



Triple Locking
Bar




Ticket



Flag Device




Quarter Turn Plastic
Fixing Bolt



Rack Header



Collection Trays



Floor Markings

Step 1 Are you using castors?

Yes

Unscrew and remove the adjustable feet from the A-Plates by hand.

Fix the castors in to the A-Plates using the bolt and washer provided. Tighten with the 10mm Hex Key. Make sure to fix the locking castors diagonally to each other.

No

Go to step 2.

Step 2 Remove the screws and washers from the side of the rack frame and keep in a safe place.

Step 3 With two operators, hold the frame steady and line up the A-Plate with the holes on the rack frame. Then re-insert the screws leaving the top two empty. Tighten with the Screwdriver.

Step 4 With two operators, stand the frame upright. If using castors, you can now lock the wheels in place using the brakes.

Step 5 Are you using rack handles?

Yes

Attach rack handles to the rack frame with remaining screws.

Tighten with screwdriver.

No

Re-insert remaining screws.

TWINBIN INSTALLATION INSTRUCTIONS

Step 1 Open the top compartment of the TwinBin and fix the locking bar into the holes on the sides of the TwinBin. Make sure they are correctly 'clicked' into place.

Step 2 Start with the bottom row of TwinBins and line up the slots at the back upper bin with the slots on the rack.

Using the T-Handle and the quarter turn fixing bolts, place the bolt in the slots and turn clockwise.

Repeat for the whole bottom row using two fixing bolts per TwinBin with four per Triple TwinBin



Step 3 Place the remaining rows of TwinBins on top of the bottom row and secure with the fixing bolts.

TwinBins can be mounted to both sides of the rack.

Step 4 Attach the TwinBin Flags by pulling the TwinBin slider out slightly and clipping the TwinBin Flag into place. Hold down the red flag and return slider to original position.

Step 5 To clip on tickets, open bottom bin on TwinBin, push pegs on the tickets through the holes and slide down to clip into place.

Step 6 Are you using a header?

Yes

Place the Header on top of the rack and slide into position.

No

Go to step 7.

Step 7 Are you using collection trays?

Yes

Place at bottom of the rack.

No

Go to step 8.

Step 8 Are you using floor markings?

Yes

Clean and dry the floor. Print a rack ID label and insert into the window. Peel back film from the floor markings and firmly stick to floor.


No

Your TwinBin rack is ready.

HOW THE TWINBIN FLAG SYSTEM WORKS




Both chambers are full of product. Only the first batch is accessible from the lower chamber.



The third batch is loaded into the upper chamber.

The top chamber has now been replenished and the flag has been reset.



Once stock from the lower chamber is depleted, pull slider to release reserve batch.



When the Flag has been scanned, the red flag is pushed down to reveal the yellow strip.

This indicates that the bin has been scanned for replenishment.

The red flag indicates the top chamber is empty and replenishment is required.

MILD STEEL RACK WEIGHT LIMIT

EN
ENGLISH



0.75m crossrail can take a maximum weight of 200kg per crossrail.



1.5m crossrail can take a maximum weight of 225kg per crossrail.

NOTE: The maximum weight for the entire rack is 600kg, including weight of TwinBins, accessories and contents.



Standard Castor: 100mm diameter.
Weight Limit: 150kg moving per castor.
300kg static per castor.

Heavy Duty Castor: 160mm diameter.
Weight Limit: 300kg moving per castor.
600kg static per castor.



**DO NOT CLIMB
ON SHELVING**



IF IN DOUBT,
ALWAYS CONTACT
HURST GREEN
PLASTICS LTD



REPORT ALL
DAMAGES TO
SAFETY OFFICER



**DO NOT ALTER
THE STRUCTURE**



INSTALL
ACCORDING TO
INSTRUCTION
PACK



Conduct regular inspections for:

- Correct application and use.
- Loads within allowable safe limits.
- Accidental damage or dislodgement of structural components.

The maximum weight for each TwinBin is:



Mini TwinBin
Max Weight - 2.5kg
per chamber



Single TwinBin
Max Weight - 2.5kg
per chamber



Double TwinBin
Max Weight - 2.5kg
per chamber



Triple TwinBin
Max Weight - 2.5kg
per chamber

NOTE: Do not fill chamber more than 75% volume.



Use 2 bolts per Mini,
Single & Double TwinBin.



Use 4 bolts per Triple
TwinBin.



REPORT ALL
DAMAGES TO
SAFETY OFFICER



IF IN DOUBT,
ALWAYS CONTACT
HURST GREEN
PLASTICS LTD




Conduct regular inspections for:

- Correct application and use.
- Loads within allowable safe limits.
- Accidental damage or dislodgement of structural components.




INSTALL
ACCORDING TO
INSTRUCTION
PACK

PIÈCES INCLUSES




2 x Montants
Latéraux



14 x Vis et Rondelles
(Vissées au Châssis)




4 x Pieds Réglables
(Vissés au Châssis)




1 x Châssis


EN OPTION



2 x Poignées




2 x Roues sans Frein
(avec Boulon et
Rondelle)




2 x Roues avec Frein
(avec Boulon et
Rondelle)


LISTE D'OUTILS



1 x Tournevis
Cruciforme



1 x Poignée en T



1 x Clé Allen 10 mm



TwinBin Mini



TwinBin Simple



TwinBin Double



TwinBin Triple



Barre de
Verrouillage
Mini



Barre de
Verrouillage
Simple



Barre de
Verrouillage
Double



Barre de
Verrouillage
Triple




Étiquettes



Indicateur
FlagBin




Boulons en Plastique
1/4 de Tour



Tête de Châssis



Bacs de
Distribution



Marquage au
Sol

Étape 1 Utilisez-vous les roues?

Oui

Non

Dévissez à la main les pieds réglables des montants latéraux et retirez-les. Montez les roues sur les montants latéraux à l'aide du boulon et de la rondelle fournis. Vissez et serrez avec la clé Allen 10 mm. Positionnez les roues avec frein à deux angles opposés.

Passez à l'étape 2.

Étape 2 Retirez les vis et les rondelles des côtés du châssis et conservez-les.

Étape 3 À 2 personnes, tenez le châssis et alignez un montant latéral avec les trous (laissez les 2 trous du haut libres) du châssis et replacez les vis. Vissez et serrez avec le tournevis. Répétez de l'autre côté.

Étape 4 À 2 personnes, redressez le châssis à la verticale. Si vous utilisez des roues, vous pouvez les bloquer à l'aide des freins intégrés.

Étape 5 Utilisez-vous les poignées ?

Oui

Non

Montez les poignées sur le châssis avec les vis restantes.

Serrez à l'aide du tournevis.

Remplacez les vis restantes.

Étape 1 Ouvrez le compartiment supérieur du TwinBin et montez la barre de verrouillage dans les trous latéraux du TwinBin. Vérifiez qu'elle est bien fixée.

Étape 2 Commencez par les TwinBin en bas et alignez les fentes situées à l'arrière en haut du bac avec celles des traverses. Placez les boulons 1/4 de tour dans les fentes et tournez-les dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide de la poignée en T.



Étape 3 Placez les TwinBin venant au-dessus et fixez-les avec les boulons. Les TwinBin peuvent être montés des deux côtés du châssis.

Étape 4 Placez les indicateurs FlagBin en tirant légèrement la glissière des TwinBin. Maintenez l'indicateur rouge et clipsez le FlagBin. Remplacez la glissière dans sa position d'origine.

Étape 5 Pour placer les étiquettes, ouvrez le bac inférieur, poussez les chevilles sur les étiquettes dans les trous et glissez-la en place.

Étape 6 Utilisez-vous une tête de châssis ?

Oui

Placez la tête de châssis sur le dessus du châssis et glissez-la en position.

Non

Passez à l'étape 7.

Étape 7 Utilisez-vous bacs de distribution ?

Oui

Montez-les en bas du châssis.

Non

Passez à l'étape 8.

Étape 8 Utilisez-vous marquage au sol ?

Oui


Nettoyez et séchez le sol. Imprimez une étiquette et insérez-la dans la fenêtre. Retirez le film du marquage au sol, collez-le et appuyez fermement.

Non


Votre porte-bacs TwinBin est prêt.

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME TWINBIN FLAG

FR
FRANÇAIS



Les deux bacs sont pleins d'articles. Seul le 1er lot d'articles est accessible par le bac inférieur.




Le 3e lot d'articles est placé dans le bac supérieur.


Le bac supérieur a été rempli et l'indicateur a été réinitialisé.



Le témoin jaune en haut de l'indicateur indique que le bac a été scanné pour son réapprovisionnement..



L'indicateur rouge indique que les articles du bac supérieur ont été transférés dans le bac inférieur, prêts à être utilisés.





Les châssis de 0,75 m supportent un poids maximum de 200 kg par traverse.



Les châssis de 1,5 m supportent un poids maximum de 225 kg par traverse.

REMARQUE : le poids maximal pour le porte-bacs complet est de 600 kg, incluant le poids des TwinBin, de leur contenu et des accessoires.



Roue Standard: Diamètre 100 mm.
150 kg mobile par roue.
300 kg statique par roue.

Roue Charge Lourde: Diamètre 160 mm.
300 kg mobile par roue.
600 kg statique par roue.



**NE PAS MONTER
SUR LES
TRAVERSES**



EN CAS DE DOUTE,
CONTACTEZ
TOUJOURS HURST
GREEN PLASTICS LTD



SIGNEZ TOUT
DOMMAGE AU
RESPONSABLE
SÉCURITÉ.



**NE PAS
MODIFIER LA
STRUCTURE**



OBSERVER LES
INSTRUCTIONS
DE MONTAGE



Vérifiez régulièrement les points suivants :

- Application et utilisation correctes.
- Respect du poids admissible.
- Absence de dommage et bonne fixation des composants structurels.

LIMITES DE POIDS DES TWINBIN

FR
FRANÇAIS

Poids maximal pour chaque TwinBin:



TwinBin mini - 2,5 kg par bac.



TwinBin simple - 2,5 kg par bac.



TwinBin double - 2,5 kg par bac.



TwinBin triple - 2,5 kg par bac.

REMARQUE : ne remplissez pas les bacs à plus de 75 % de leur volume.



Utilisez 2 boulons pour chaque TwinBin mini, simple et double.



Utilisez 4 boulons pour chaque TwinBin triple.



SIGNEZ TOUT DOMMAGE AU RESPONSABLE SÉCURITÉ



EN CAS DE DOUTE, CONTACTEZ TOUJOURS HURST GREEN PLASTICS LTD




OBSERVER LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE





Vérifiez régulièrement les points suivants :

- Application et utilisation correctes.
- Respect du poids admissible.
- Absence de dommage et bonne fixation des composants structurels.

PARTI INCLUSE




2 Lastre a
Forma A




1 Telaio Dello
Scaffale


PARTI OPZIONALI



2 Maniglie




2 Rotelle Senza
Blocco (con Bullone
e Rotella)




2 Rotelle con Blocco
(con Bullone e
Rotella)


LISTA DEGLI ATTREZZI



1 Cacciavite
Phillips



1 15mm Chiave a T



1 Brugola 10 mm



TwinBin Mini



TwinBin Singolo



TwinBin Doppio



TwinBin Triplo



Barra di Blocco
Mini



Barra di Blocco
Singola



Barra di Blocco
Doppia



Barra di Blocco
Triplo




Etichette



Bandierina
FlagBin




Bulloni di Fissaggio
a un Quarto di Giro
in Plastica



Parte Superiore
Dello Scaffale



Cassetti di
raccolta



Segnaletica al
suolo

Passaggio 1 Si stanno usando le rotelle?

Si

No

Svitare e rimuovere i piedini regolabili delle lastre laterali manualmente. Inserire le rotelle nelle piastre a forma di A utilizzando il bullone e la rondella in dotazione. Avvitare con la brugola da 10 mm. Assicurarsi di assemblare le rotelle diagonalmente l'una con l'altra.

Andare allo
passaggio 2.

Passaggio 2 Rimuovere le viti e le rondelle dal lato del telaio e riporli in un luogo sicuro.

Passaggio 3 Con due operatori, tenere fermo il telaio e allineare le lastre laterali con i fori sul telaio e reinserire le viti lasciando vuoti i due fori in alto. Avvitare con il cacciavite. Ripetere l'operazione sull'altro lato.

Passaggio 4 Con due operatori, tenere diritto il telaio. Se si stanno utilizzando le rotelle, bloccarle utilizzando i freni.

Passaggio 5 Si stanno usando le maniglie?

Si

No

Montare le maniglie sul telaio con le viti rimanenti.
Avvitare con il cacciavite.

Reinserire le viti rimanenti.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE DEL TWINBIN

IT
ITALIANO

Passaggio 1 Aprire lo scomparto superiore del TwinBin e fissare la barra di blocco nei fori laterali del TwinBin. Assicurarsi che siano correttamente inseriti con un click.

Passaggio 2 Iniziare con la fila inferiore di TwinBins e allineare le fessure della parte anteriore del contenitore superiore con le fessure del telaio. Utilizzando la chiave a T e i bulloni di fissaggio posizionare il bullone nella fessura e avvitare in senso antiorario. Ripetere l'operazione per tutta la fila inferiore. Utilizzare due bulloni per TwinBin.



Passaggio 3 Posizionare la fila rimanente di TwinBins sopra alla fila inferiore e fissarla con i bulloni di fissaggio. I TwinBins possono essere montati su entrambi i lati del telaio.

Passaggio 4 Agganciare le bandierine del FlagBin spingendo leggermente all'infuori la guida di scorrimento del TwinBin. Premere la bandierina rossa e collocare il FlagBin nella posizione originale. Riportare la guida di scorrimento nella posizione originale.

Passaggio 5 Per collocare le etichette sul TwinBins, aprire il contenitore inferiore del TwinBin, spingere le mollette delle etichette attraverso i fori e farli scivolare nella posizione desiderata.

Passaggio 6 Si sta usando la parte superiore dello scaffale?

Sì

Posizionare la parte superiore in cima allo scaffale e lasciarla scorrere in posizione.

No

Andare allo paso 7.

Passaggio 7 Si stanno usando i cassetti di raccolta?

Sì

Posizionarli nella parte inferiore dello scaffale.

No

Andare allo paso 8.

Passaggio 8 sta usando la segnaletica al suolo?

Sì


Pulire ed asciugare il pavimento. Stampare una targhetta di riconoscimento per lo scaffale e inserirla nella finestrina. Staccare la pellicola dalla segnaletica al suolo e farla aderire bene al pavimento.

No

Lo scaffale TwinBin è pronto all'uso.




Entrambi gli scomparti contengono prodotti. Solo il primo lotto è accessibile dal cesto inferiore.



Il terzo lotto è stato caricato è stata caricata nello scomparto superiore.

Lo scomparto superiore è stato riempito di nuovo e la bandierina è stata reimpostata..



La bandierina rossa indica che il contenuto della vasca superiore è stato trasferito nella vasca inferiore ed è pronto all'uso.



Quando la Bandierina è stata scannerizzata, la bandiera rossa scompare ed è visibile la striscia gialla, che indica che il cesto è stato scannerizzato per essere riempito.

LIMITI DI PESO DELLO SCAFFALE IN ACCIAIO

IT
ITALIANO



Ogni ripiano di 0,75 m può sostenere un peso massimo di 200 kg.



Ogni ripiano di 1,5 m può sostenere un peso massimo di 225 kg.

ATTENZIONE: Il peso Massimo totale consentito per lo scaffale è di 600 kg, incluso il peso dei TwinBins, degli accessori e del contenuto.



Rotella Standard: Diametro di 100 mm.
150 kg per rotella in movimento.
300 kg per rotella statica.

Rotella Heavy Duty: Diametro di 160 mm.
300 kg per rotella in movimento.
600 kg per rotella statica.



**NON
ARRAMPICARSI**



IN CASO DI DUBBIO
CONTATTARE HURST
GREEN PLASTIC LTD



RAPPORTARE
TUTTI I DANNI AL
RESPONSABILE
DELLA SICUREZZA



**NON ALTERARE
LA STRUTTURA**



ESEGUIRE
L'INSTALLAZIONE
E SEGUENDO LE
ISTRUZIONI.



Verificare con regolarità:

- Correttezza di applicazione ed uso.
- Rispetto dei limiti di carico.
- Danni accidentali o rimozione di componenti strutturali.

Il peso massimo per ogni TwinBin è di:



Peso massimo
TwinBin mini 2,5 kg
per scomparto.



Peso massimo
TwinBin singolo 2,5
kg per scomparto.



Peso massimo
TwinBin doppio: 2,5
kg per scomparto.



Peso massimo
TwinBin triplo:
2,5 kg per scomparto.

ATTENZIONE : Non riempire lo scomparto oltre il 75 % del volume.



Utilizzare 2 bulloni per
TwinBin mini, singolo o
doppio.



Utilizzare 4 bulloni
per TwinBin triplo.



RIFERIRE OGNI
DANNO AL
RESPONSABILE
PER LA
SICUREZZA.



IN CASO DI DUBIO
CONTATTARE
HURST GREEN
PLASTICS LTD



Verificare con regolarità:

- Correttezza di applicazione ed uso.
- Rispetto dei limiti di carico.
- Danni accidentali o rimozione di componenti strutturali.




ESEGUIRE
L'INSTALLAZION
E SEGUENDO LE
ISTRUZIONI.


MONTAJE DEL BASTIDOR DE ACERO TEMPLADO

ES
ESPAÑOL

PARTI INCLUSE




Placas en forma de A



14 Tornillos y arandelas
(acoplados al chasis del bastidor)




4 Pies ajustables
(acoplados al chasis del bastidor)




1 Chasis de bastidor


PIEZAS OPCIONALES



2 Tiradores de bastidor




2 Ruedecillas no bloqueantes
(con perno y arandela)




2 Ruedecillas bloqueantes
(con perno y arandela)


LISTA DE HERRAMIENTAS



1 destornillador Phillips



1 llave de vaso de 15 mm con mango en T



1 llave hexagonal de 10 mm



TwinBin Mini



TwinBin Sencillo



TwinBin Doble



TwinBin Triple



Barra di Blocco
Mini



Barra de
Bloqueo sencilla



Barra de
Bloqueo Doble



Barra de
Bloqueo Triple



Etiquetas



Banderín
FlagBin




Pernos de fijación
de cuarto de giro de
plástico



Cabezal del
Bastidor



Bandejas de
Recolección



Marcas del
Suelo

Paso 1 ¿Está usando ruedecillas?

Sí

No

Desatornille y retire a mano los pies ajustables de las placas en forma de A.
Fije las ruedecillas a las placas en forma de A con el perno y la arandela proporcionados. Apriételos con la llave hexagonal de 10 mm.
Asegúrese de fijar las ruedecillas bloqueantes en diagonal entre sí.

Vaya al paso 2.

Paso 2 Retire los tornillos y las arandelas del lateral del chasis del bastidor y guárdelos para después.

Paso 3 Con dos operarios, sostenga el bastidor en firme, alinee la placa A con los orificios del chasis del bastidor y vuelva a insertar los tornillos, a excepción de los dos de arriba. Apriete con el destornillador. Repita el procedimiento en el otro lado.

Paso 4 Con dos operarios, sostenga el bastidor en pie. Si usa ruedecillas, ahora puede bloquear las ruedas en su sitio con sus frenos.

Paso 5 ¿Está usando tiradores de bastidor?

Sí

No

Acople los tiradores de bastidor al chasis del bastidor con los tornillos restantes.
Apriételos con el destornillador.

Reinserte los tornillos restantes.

Paso 1 Abra el compartimento superior del TwinBin y fije la barra de bloqueo en los orificios del lateral en el TwinBin. Asegúrese de que hagan «clic» en su sitio.

Paso 2 Comience con la fila inferior de TwinBins y alinee las ranuras de la parte posterior del contenedor superior con las ranuras del bastidor. Utilice el mango en T y los pernos de fijación de cuarto de giro para colocar el perno en las ranuras y girar en sentido horario. Repita el procedimiento para toda la fila inferior. Utilice dos pernos de fijación por TwinBin y cuatro por TwinBin triple.



Paso 3 Coloque las filas restantes de TwinBins encima de la fila inferior y fíjelas con los pernos de fijación. Los TwinBins pueden montarse a ambos lados del bastidor.

Paso 4 Acople los banderines FlagBin tirando ligeramente hacia fuera del deslizador del TwinBin. Sostenga hacia abajo el banderín rojo FlagBin y colóquelo en su sitio. Devuelva el deslizador a su posición original.

Paso 5 Para colocar las etiquetas, abra el contenedor inferior del TwinBin, empuje las clavijas de las etiquetas a través de los orificios y deslícelas hasta su sitio.

Paso 6 ¿Está usando un cabezal?

Sí

Coloque el cabezal en la parte superior del bastidor y deslícelo a su sitio.

No

Vaya al paso 7.

Paso 7 ¿Está usando bandejas de recolección?

Sí

Colóquelas en la parte inferior del bastidor.

No

Vaya al paso 8.

Paso 8 ¿Está usando marcas en el suelo?

Sí


Limpie y seque el suelo. Imprima una etiqueta de ID del bastidor e insértela en la ventana. Retire la película de las marcas del suelo y adhiérala con firmeza al suelo.

No

Su bastidor TwinBin ya está listo.


CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA TWINBIN FLAG

ES
ESPAÑOL



Se carga el tercer lote en la cámara superior.

El contenedor superior se ha llenado y se ha retirado el banderín.



El banderín rojo indica que los contenidos de la cámara superior se han transferido a la cámara inferior, que está lista para usarse.



La tira amarilla de la parte superior del banderín indica que el contenedor se ha escaneado para llenarse.

LIMITACIONES DE PESO DEL BASTIDOR DE ACERO TEMPLADO



Cada riel de 0,75 m soporta un peso máximo de 200 kg.



Cada riel de 1,5 m soporta un peso máximo de 225 kg.

NOTA: El peso máximo total del bastidor es de 600 kg, incluyendo el peso de los TwinBins, los accesorios y su contenido.



Ruedecillas estándar: Diámetro de 100 mm
150 kg en movimiento por ruedecilla
300 kg sin movimiento por ruedecilla

Ruedecillas de alta resistencia:
Diámetro de 160 mm
300 kg en movimiento por ruedecilla
600 kg sin movimiento por ruedecilla



**NO SE SUBA A
LOS ESTANTES**



EN CASO DE DUDA,
CONTACTE CON
HURST GREEN
PLASTICS LTD



INFORME DE
CUALQUIER DAÑO
AL RESPONSABLE
DE SEGURIDAD.



**NO ALTERE LA
ESTRUCTURA**



INSTALE SEGÚN
LAS
INSTRUCCIONES



Ejecute inspecciones regulares relativas a:

- Aplicación y uso correctos.
- Cargas dentro de los límites de seguridad permitidos.
- Daños accidentales o desplazamiento de componentes estructurales.

LIMITACIONES DE PESO DEL TWINBIN

ES
ESPAÑOL

El peso máximo para cada TwinBin es de:



Peso máx. de un
TwinBin mini: 2,5 kg
por cámara.



Peso máx. de un
TwinBin sencillo: 2,5
kg por cámara.



Peso máx. de un
TwinBin doble: 2,5
kg por cámara.



Peso máx. de un
TwinBin triple: 2,5 kg
por cámara.

NOTA: No llene la cámara a más del 75 % de volumen.



Use 2 pernos por TwinBin
Mini, Sencillo o Doble.



Use 4 pernos por
TwinBin Triple.



INFORME DE
CUALQUIER
DAÑO AL
RESPONSABLE
DE SEGURIDAD.



EN CASO DE DUDA,
CONTACTE CON
HURST GREEN
PLASTICS LTD




Ejecute inspecciones regulares relativas a:

- Aplicación y uso correctos.
- Cargas dentro de los límites de seguridad permitidos.
- Daños accidentales o desplazamiento de componentes estructurales.




INSTALE SEGÚN
LAS
INSTRUCCIONES

MITGELIEFERTE TEILE




2 x A-Platten



14 x Schrauben und
Unterlegscheiben (am
Gestellrahmen)




4 x Verstellbare Füße
(am Gestellrahmen befestigt)




1 x Gestellrahmen


OPTIONAL MITGELIEFERTE TEILE



2 x Gestellgriffe




2 x Nicht arretierbare
Rollen (mit Schrauben
und Unterlegscheiben)




2 x Feststellrollen
(mit Schrauben und
Unterlegscheibe)


WERKZEUGLISTE



1 x Kreuzschlitz-
schraubendreher



1 x Knebelgriff



1 x 10 mm Sechskant
schlüssel



Mini-TwinBin



Einzel-TwinBin



Doppel-TwinBin



Dreifach-TwinBin



Barra di Blocco
Mini



Einzelriegel



Doppelriegel



Dreifachriegel



Karte



FlagBin-Fahne




Vierteldrehun-
Feststellschraube



Gestell-Kopfteil



Auffangschalen



Bodenmarkierungen

Schritt 1 Verwenden Sie Rollen?

Ja

Nein

Die verstellbaren Füße mit der Hand von den A-Platten lösen und entfernen.
Die Rollen unter Verwendung der mitgelieferten Schrauben und Unterlegscheiben befestigen und mit dem 10-mm-Sechskantschlüssel festziehen.
Darauf achten, dass die Feststellrollen diagonal zueinander befestigt werden.

Schritt 2.

Schritt 2 Die Schrauben und Unterlegscheiben an der Seite des Gestellrahmens entfernen und sicher aufbewahren.

Schritt 3 Für diesen Schritt sind zwei Personen erforderlich. Den Rahmen gerade halten und die A-Platte mit den Löchern am Gestellrahmen ausrichten, und dann die Schrauben, bis auf die oberen zwei, wieder einsetzen. Mit dem Schraubendreher festziehen. Schritt auf der anderen Seite wiederholen.

Schritt 4 Mithilfe von zwei Personen den Rahmen aufrecht stellen. Wenn Rollen verwendet werden, können die Räder jetzt mithilfe der Bremsen festgestellt werden.

Schritt 5 Verwenden Sie Gestellgriffe?

Ja

Nein

Die Gestellgriffe mit den übrigen Schrauben am Gestellrahmen befestigen.
Mit dem Schraubendreher festziehen.

Übrige Schrauben wieder

Schritt 1 Das obere Fach des TwinBin öffnen und den Riegel in den Löchern an den Seiten des TwinBin befestigen. Darauf achten, dass diese richtig einrasten.

Schritt 2 Mit der untersten Reihe TwinBins beginnen und die Öffnungen am oberen Bin hinten mit den Öffnungen am Gestell ausrichten. Die Vierteldrehung-Feststellschrauben in den Öffnungen platzieren und mithilfe des Knebelgriffs nach rechts drehen. Schritt für die gesamte untere Reihe wiederholen. Pro TwinBin zwei Feststellschrauben verwenden.



Schritt 3 Die übrigen TwinBin-Reihen über der unteren Reihe platzieren und mit den Feststellschrauben befestigen. TwinBins können an beiden Seiten des Gestells angebracht werden.

Schritt 4 Den TwinBin-Schieber etwas herausziehen und die Fahne befestigen. Die rote Fahne nach unten drücken und die FlagBin-Fahne einrasten lassen. Den Schieber wieder in die Ausgangsposition bringen.

Schritt 5 Zum Anklippen der Karten, den unteren Bin am TwinBin öffnen, die Stifte an den Karten durch die Öffnungen drücken und in Position schieben.

Schritt 6 Verwenden Sie ein Kopfteil?

Ja

Das Kopfteil auf dem Gestell oben platzieren und in Position schieben.

Nein

Schritt 7.

Schritt 7 Verwenden Sie Auffangschalen?

Ja

Im Gestell unten platzieren.

Nein

Schritt 8.

Schritt 8 Verwenden Sie Bodenmarkierungen?

Ja


Boden säubern und trocknen. Folie von den Eckstücken abziehen und fest auf dem Boden ankleben. Ein Gestell-ID-Label drucken, in das Fenster einschieben und am Boden festkleben.

Nein

Ihr TwinBin-Gestell ist fertig.




Beide Kammern sind mit dem Produkt gefüllt. Es kann nur auf die Charge im unteren Bin zugegriffen werden.



Die 3. Charge wurde in die obere Kammer geladen.

Der obere Bin wurde nachgefüllt und die Fahne wurde zurückgestellt.



Die rote Fahne bedeutet, dass der Inhalt der oberen Kammer in die untere Kammer transferiert wurde und zur Verwendung bereitsteht.



Der gelbe Streifen oben an der Fahne bedeutet, dass der Bin zum Nachfüllen gescannt wurde.

GEWICHTSBESCHRÄNKUNG BAUSTAHLGESTELL

DE
DEUTSCHE



0,75 m Querschene
Maximale Tragkraft pro
Querschene ist 200kg.



1,5 m Querschene
Maximale Tragkraft pro
Querschene ist 225 kg.

HINWEIS: Die maximale Tragkraft, inklusive TwinBins, Zubehör und Inhalt, des Gestells beträgt 600 kg.



Standard Castor: 100 mm Durchmesser.
150 kg pro Rolle in Bewegung.
300 kg pro Rolle feststehend.

Heavy Duty Castor: 160 mm Durchmesser.
300 kg pro Rolle in Bewegung.
600 kg pro Rolle feststehend.



NICHT AUF DIE
REGALE STEIGEN



IM ZWEIFEL IMMER
HURST GREEN
PLASTICS LTD
KONTAKTIEREN



ALLE SCHÄDEN DEM
SICHERHEITSBEAUF
TRAGEN
MELDEN



AUFBAU NICHT
VERÄNDERN



NACH ANLEITUNG
MONTIEREN



Regelmäßige Prüfung auf:

- Richtige Anwendung und Verwendung.
- Lasten innerhalb der zulässigen, sicheren Grenzen.
- Schäden oder Ablösung von Bauteilen.

Die maximale Tragkraft für jeden TwinBin beträgt:



Mini-TwinBin
Max. Tragkraft -
2,5 kg pro Kammer.



Einzel-TwinBin
Max. Tragkraft -
2,5 kg pro Kammer.



Doppel-TwinBin
Max. Tragkraft -
2,5 kg pro Kammer.



Dreifach-TwinBin
Max. Tragkraft -
2,5 kg pro Kammer.

HINWEIS: Kammer nur zu 75% füllen.



Je Mini, Einzel- & Doppel-
TwinBin 2
Schrauben verwenden.



Je Dreifach-TwinBin 4
Schrauben
verwenden.



ALLE SCHÄDEN
DEM
SICHERHEITSBE
AUFTRAGEN
MELDEN.



IM ZWEIFEL IMMER
HURST GREEN
PLASTICS LTD
KONTAKTIEREN



Regelmäßige Prüfung auf:

- Richtige Anwendung und Verwendung.
- Lasten innerhalb der zulässigen, sicheren Grenzen.
- Schäden oder Ablösung von Bauteilen.



NACH ANLEITUNG
MONTIEREN



STOCK INDICATORS

Benefits include:

- Simple to install.
- Back plate can be fixed to any type of bin.
- Very visual and easy to use.
- Complements your current system.
- Durable and robust.
- BinFlag is RFID compatible.

KITBOX KITTING

Benefits include:


- Complete multi-trip kitting.
- Safe, secure and tamper proof.
- No cross or environmental contamination.
- Resealable and reusable.
- Very visual and easy to use.
- No waste.
- Reduces FOD.
- Improved traceability.



FOAM KITTING

Benefits include:

- Can be printed for clarity of parts.
- Works as a shadow board for tools.
- Bespoke to suit your exact requirement.
- Cut-to-size internal foams and foam lined lid protects parts in transit and on the shop floor.





Hurst Green Plastics Ltd

Home of the TwinBin